

Spett.le

Borgo S. Lorenzo, lì

Oggetto : dichiarazione di conformità degli impianti alle disposizioni di legge

Con la presente dichiariamo che l'impianto per la refrigerazione ed erogazione di bevande alla spina da noi installato nel vostro locale denominato

_____ situato in
_____ via _____ è stato da noi
installato a regola d'arte.

Tale impianto non produce né trasforma prodotti alimentari ma refrigera ed eroga prodotti precedentemente preparati dal produttore con le caratteristiche indicate sulle etichette dei fusti.

L'impianto Vi è stato da noi fornito in comodato di uso gratuito.

In allegato : Dichiarazione de conformità CE del costruttore dell'impianto

Istruzioni per l'uso, la manutenzione e la corretta sanificazione dell'impianto :

Sanificazione

Le tubazioni che collegano i fusti all'impianto refrigerante e alle colonne di erogazione sono realizzate in acciaio inox 7x10 e in polietilene alimentare (tubo Rehau Tubalco SK 17.21 - 7x9,5 mm).

Le tubazioni vengono sterilizzate ogni 30 giorni con appositi detergenti. I prodotti da noi usati sono :

- Nerlik liquid in concentrazione non superiore al 1.5% (prodotto da Aeb Brescia)
- Idrosan in concentrazione non superiore al 2% (prodotto da Aeb Brescia)
- Purexol in concentrazione non superiore al 2% (prodotto da Antoine - Alessandria)

Dietro Vostra specifica richiesta la sanificazione dell'impianto potrà essere effettuata da un nostro tecnico che Vi consegnerà una scheda sulla quale dovrà essere registrata la data di sanificazione ed il tipo di intervento effettuato. La scheda dovrà essere firmata dal nostro tecnico e da un Vostro responsabile e dovrà essere conservata per eventuali controlli.

Corretto uso dell'impianto

- 1) Assicurarsi che la linea elettrica non sia già sovraccarica.
- 2) Assicurarsi che la linea elettrica sia in regola con le norme vigenti.

- 3) Assicurarsi di una efficiente messa a terra.
- 4) La presa elettrica deve essere esclusivamente riservata per il refrigeratore. Evitare adattatori o prese multiple.
- 5) Evitare di posizionare il refrigeratore in ambienti troppo piccoli o troppo caldi che non permettono la ventilazione corretta del condensatore.
- 6) Presentare la parte del condensatore sempre a vista e non coprirlo con panni o altro.
- 7) Pulire con una spazzola idonea il condensatore almeno una volta alla settimana.
- 8) Tenere l'impianto pulito esternamente e internamente con acqua limpida.
- 9) In caso di guasto staccare la spina ed avvertire il tecnico.

Dallai S.r.l. resta sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza da parte Vostra di dette disposizioni.

Dallai S.r.l. firma del responsabile _____

**per accettazione firma del
cliente** _____